

Pflege- & Reinigungshinweise Duette High Noon

Produkt: Plissee



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion ihres Produkt beeinträchtigen.

Bei Verschmutzungen kann der Behang auf der Vorderseite mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Der Behang kann bei 30 Grad mit der Hand gewaschen werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der deutschen Sonnenschutzreiniger. Informationen hierzu finden Sie im Internet unter: www.vds-sonnenschutz.de

Der Kontakt der Stoffe mit säure- oder laugehaltigen Flüssigkeiten ist zu vermeiden.