

# Bedienungsanleitung

## Kettenzugrollo

Stand 10/2025

### Hinweis

#### Beschädigung des Behangs.

→ Vor der Bedienung ist sicherzustellen, dass sich keine Gegenstände im Fahrweg des Rollos befinden, die den Bewegungsablauf behindern könnten.

### Bedienung über Kette

Das Rollo wird über eine seitlich angebrachte Bedienkette betätigt.

Durch gerades Ziehen der Edelstahlkette kann der Behang in die gewünschte Richtung bewegt werden.

Ein ruckartiges oder seitliches Ziehen an der Kette ist zu vermeiden.

### Stufenlose Behangposition

Der Behang kann in jeder beliebigen Position gehalten werden.

Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Licht- und Sichtverhältnisse.

### Hinweis

#### Verstellung der Endlagen bei unsachgemäßem Anfahren der Endlage.

→ Beim Erreichen der oberen oder unteren Endlage muss das Rollo langsam und gleichmäßig angefahren werden.