

Montageanleitung

Stand 10/24

Plissee – Modell P-2050 | Zwischenmontage Decke

Wintergartenplissee mit Bediengriff

Achtung


Beschädigung des Plissees.

→ Verpackung vorsichtig öffnen. Keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.


Hinweis

Bei falscher Neigung schließt das Plissee nicht richtig.


→ Montage nur mit einer Neigung von 45° vertikal (Paketseite oben) bis 90° horizontal.




- ① Trägerabdeckung an Universalträger anbringen.



- ② Universalträger fachgerecht und waagrecht an Decke montieren. An jedem Spanndraht muss ein Universalträger montiert werden.



Universalträger „Profil unten“




Universalträger „Profil oben“

Achtung


Beschädigung des Plissees oder der Spanndrähte.

→ Vor dem Einklipsen der Profile müssen die Spanndrähte entspannt werden.

- ③ Am „Profil unten“ den roten Schiebespannklemmgriff auf Schiebespannklemme setzen.




Zum Entspannen der Spanndrähte die Schiebespannklemme zur Drahtdurchführung schieben.




- ④ Profile in Universalträger einklipsen und auf sicheren Halt prüfen.

Profil oben



Profil unten



- ⑤ Spanndrähte spannen. Dazu am „Profil unten“ den roten Schiebespannklemmgriff auf Schiebespannklemme setzen und diese von Drahtdurchführung weg schieben.

