Stand 10/2026

Montageanleitung

Sonic-Slice Modell P-945

Deckenmontage mit Distanzhülse und einem Montagepunkt



GEFAHR

Herabfallendes Sonic-Slice durch fehlerhafte Montage.

Eine unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Sonic-Slice und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

→ Die Montage darf nur durch Personen mit geeigneten Fachkenntnissen durchgeführt werden.

→ Je nach Untergrund und baulicher Situation geeignete Schrauben verwenden. Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

→ Bereich unter dem Sonic-Slice während der Montage freihalten.

(1) Montagepunkt des Deckenhalters an der Decke anzeichnen.

(2) Gewindestifte an Distanzhülse lösen und Deckenhalter entnehmen.

(3) Deckenhalter fachgerecht an Decke montieren.

(4) Distanzhülse auf Deckenhalter stecken und mit Gewindestifte fixieren.

(5) Sonic-Slice anheben und am Gewinde der Distanzhülse ansetzen. Das gesamte Sonic-Slice um die eigene Achse drehen und bis zum Anschlag auf die Distanzhülse aufschrauben.

(6) Montage auf sicheren Halt prüfen!

Durach GmbH I Alte Bahnlinie 20 I D - 88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 67/9 88 84 - 0 I Fax: 0 75 67/9 88 84 - 20 I info@durach.com